

INSERT REMOVAL TOOL

OUTIL DE RETRAIT D'INSERTS

HERRAMIENTA PARA EXTRAER INSERTOS

SGA1000/SGA1001



⚠ WARNING:

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON THIS SHEET AS WELL AS THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN YOUR GRILL OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to follow all instructions and heed all warnings may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

USING THE INSERT REMOVAL TOOL

See Figures 1 - 2.

NOTE: Only use the insert removal tool on tabbed inserts.

- Slide the hooks on the end of the insert tool under the tab on the insert.
- Lower the tool so that the bottom latch catches under the insert tab and locks securely in place.
- **To release:** Lift the orange release button with your thumb, then remove the insert removal tool from the insert.

⚠ WARNING:

Never use the insert removal tool if tool does not lock securely to the insert. Failure to insure that the tool is locked securely can result in serious personal injury.

⚠ WARNING:

Never leave the insert removal tool inside the hot grill. High temperatures could damage and ruin the tool. Handling an insert removal tool that has been left inside a hot grill could result in serious personal injury.



⚠ WARNING:

Use heat-resistant oven mitts whenever use of the insert removal tool requires moving over the grill surface when hot. Failure to use heat-resistant oven mitts can result in serious personal injury.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING:

Combustion by-products produced when using this product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. To reduce the risk of exposure to these substances, always use the grill in a well-ventilated area. This product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**



AVERTISSEMENT :

LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS ET DES AVERTISSEMENTS FIGURANT DANS LE PRÉSENT FEUILLET, AINSI QUE LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DU MANUEL D'UTILISATION DU GRIL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. Le non-respect de l'ensemble des instructions et des avertissements peut entraîner une décharge électrique, un incendie et des blessures graves.

UTILISATION DU L'OUTIL DE RETRAIT D'INSERTS

Voir les figures 1 - 2.

NOTE : Utiliser uniquement l'outil de retrait d'inserts sur les inserts à languettes.

- Glisser les crochets de l'extrémité de l'outil de retrait d'inserts sous la languette de l'insert.
- Abaisser l'appareil pour que les taquets s'enclenchent dans la languette d'insertion et se verrouillent en place en toute sécurité. pour que les taquets s'enclenchent dans la languette d'insertion et se verrouillent en place en toute sécurité.
- **Pour relâcher :** Relever le bouton de déverrouillage orange avec le pouce puis retirer l'outil de retrait d'inserts de l'insert.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais utiliser l'outil de retrait du taquet si l'appareil n'est pas correctement verrouillé dans l'insertion. Des blessures graves peuvent survenir si l'appareil n'est pas verrouillé correctement.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser l'outil de retrait d'insert à l'intérieur de la grille brûlante. La température élevée pourrait sérieusement endommager l'outil. La manipulation d'un outil de retrait d'insert ayant été laissé à l'intérieur d'une grille brûlante pourrait provoquer de graves blessures.

AVERTISSEMENT :

Utiliser des gants de cuisinier résistants à la chaleur dès que l'utilisation de l'outil de retrait est requise pour un déplacement au-dessus de la surface de la grille chaude. Des risques de brûlures peuvent survenir si des gants de cuisinier ne sont pas utilisés.

PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

AVERTISSEMENT :

Les sous-produits de combustion générés lors de l'utilisation du gril contiennent des substances chimiques reconnues par l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres dommages au système reproducteur. Pour réduire le risque d'exposition à ces substances, toujours utiliser le gril dans un lieu bien ventilé. Cet appareil contient des produits chimiques, notamment du plomb ou des composés de plomb qui, selon l'État de la Californie, peuvent causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres dommages au système reproducteur. **Bien se laver les mains après toute manipulation.**

ADVERTENCIA:

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTA HOJA, Y LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL OPERADOR DE SU PARRILLA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. La inobservancia de todas las instrucciones y el incumplimiento de las advertencias pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

USO DE LA HERRAMIENTA PARA EXTRAER INSERTOS

Vea las figuras 1 - 2.

NOTA: Solo use la herramienta para extraer insertos en insertos con lengüetas.

- Deslice los ganchos que se encuentran en el extremo de la herramienta para insertos debajo de la lengüeta del inserto.
- Baje la herramienta para que el pestillo inferior se trabe debajo de la lengüeta y quede bien asegurado.
- **Para soltar:** Levante el botón para soltar de color naranja con el dedo pulgar y, luego, retire la herramienta para extraer insertos del inserto.

ADVERTENCIA:

Nunca utilice la herramienta para extraer insertos si no está bien asegurada al inserto. Si la herramienta no está bien asegurada, usted puede sufrir lesiones graves.

ADVERTENCIA:

Nunca deje la herramienta de montaje y desmontaje dentro de la parrilla caliente. Las altas temperaturas pueden dañar y arruinar la herramienta. El uso de una herramienta de montaje y desmontaje que ha permanecido dentro de una parrilla caliente puede causar heridas graves.

ADVERTENCIA:

Use guantes para horno resistentes a altas temperaturas siempre que deba manipular la herramienta para extraer insertos sobre la superficie de la rejilla caliente. Si no usa los guantes, puede sufrir lesiones graves.

CALIFORNIA - PROPUESTA DE LEY NÚM. 65

ADVERTENCIA:

Los productos secundarios de la combustión que se generan al usar este producto contienen sustancias químicas que el estado de California reconoce que provocan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para reducir el riesgo de exposición a estas sustancias, siempre use la parrilla en un área bien ventilada. Este producto contiene sustancias químicas, incluidas plomo y compuestos del plomo, que el estado de California reconoce que provocan, cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávase las manos después de utilizar el aparato.**